

# RAW STONES

## VERLEGEANLEITUNG RAW STONES

Sobald Sie Ihre RAW Stones Bestellung erhalten haben, empfehlen wir Ihnen, diese vorzugsweise im Innenbereich zu lagern oder zumindest ausreichend vor Schmutz, Wind, Regen oder eventuellem Frost zu schützen. Wenn Sie mit der Verlegung der RAW Stones Außenfliesen beginnen, können Sie diese vor der Verarbeitung auf eventuelle Beschädigungen überprüfen. Eventuell beschädigte Fliesen können immer als Füllstücke für Ihren Außenboden verwendet werden.

### **Grundlagen zur Verarbeitung Ihrer RAW Stones Außenfliesen**

Bevor Sie mit dem Verlegen der RAW Stones Außenfliesen beginnen, muss für einen stabilen und schwingungsfreien Untergrund gesorgt werden. Wir empfehlen daher, die RAW Stones Außenplatten auf einem ausreichend ausgehärteten Beton-/Zementestrich zu verlegen. Nach dem Gießen des Untergrundes muss eine Trocknungszeit von mindestens 28 Tagen eingehalten werden. Sobald Sie mit der Verlegung des Außenbodens beginnen, achten Sie darauf, dass Sie gut vorbereitet sind und mit den richtigen Produkten und Werkzeugen arbeiten.

### **Start**

Sobald der Untergrund ausreichend trocken ist, sollte dieser mit der mitgelieferten Grundierung, Botament D11, für saugfähige Untergründe behandelt werden. Diese Grundierung wird von uns immer bei der Bestellung mitgeliefert. Wenn die Grundierung ausreichend getrocknet ist, können Sie mit dem Auftragen des Klebers beginnen. Wir empfehlen die Fliesen mit einem 15-mm-Klebespachtel großzügig in den Kleber einzuarbeiten. Der Kleber, den RAW Stones bei jeder Bestellung mitliefert, ist der flexible Botament M29 HP Premium Boden Kleber.

Es wird empfohlen, die Bodenfläche so weit wie möglich in Quadrate oder ansonsten in Rechtecke zu unterteilen. Tun Sie dies in Einheiten bis zu max. 50m<sup>2</sup>. Das Verhältnis zwischen Länge und Breite sollte nie mehr als 1:2 betragen, bei einer maximalen Feldlänge von 8 laufenden Metern.

### **Verfugen und Verkleben von RAW Stones Außenböden**

RAW Stones sollten sorgfältig verfugt werden. Das Auftragen des Fugenmörtels, aber natürlich auch das Entfernen des Fugenmörtels, erfordert Aufmerksamkeit. Deshalb empfehlen wir Ihnen, Ihren RAW Stones Boden immer nur quadrate meterweise zu verfugen. Achten Sie darauf, dass Sie den Fugenmörtel in kleinen Portionen auftragen und ein Fugenbrett verwenden. Sobald der Fugenmörtel ausgehärtet ist, wischen Sie die Fliesen sorgfältig mit klarem Wasser ab. BITTE BEACHTEN SIE, dass RAW Stones-Fliesen eine sogenannte „offene Struktur“ haben und daher den Fugenmörtel schnell aufnehmen, sodass er an der Oberfläche haften kann. Waschen Sie den Boden daher alle paar Quadratmeter ab, um dies zu vermeiden.

RAW Stones Fliesen sollten mit Botament Multifugenmasse 3-30mm silbergrau verarbeitet werden, die ebenfalls bei jeder Bestellung mitgeliefert wird. Sobald die Fugenmasse ausreichend abgewaschen ist, sollte als letztes der RAW Stones Protector aufgetragen werden. Für ein optimales Ergebnis lässt sich dieser am besten mit einem Sprühnebel (Unkrautdruckpumpe) auftragen. BITTE BEACHTEN Sie, dass der RAW Stones-Protector gewartet werden muss. Wir empfehlen Ihnen, dies im Durchschnitt mindestens einmal pro Jahr zu wiederholen.

Achten Sie darauf, dass die RAW Stones Fliesen großzügig in den Kleber eingebettet werden. Wenn die

Fliese platziert ist, schieben Sie die Fliese vorsichtig im Kleber hin und her, um eine gute Haftung und eine vollständig verklebte Schicht unter der Fliese zu erreichen. Die RAW Stones Fliesen sollten per Hand in den Kleber gedrückt und geschoben werden und durch Klopfen auf die Fliese wird überprüft, ob sie gleichmäßig klingt. Hat die Fliese eine Stelle, an der sie beim Klopfen hohl klingt, ist dies ein Zeichen dafür, dass sich nicht genügend Kleber unter der Fliese befindet und diese somit unzureichend verklebt ist. Die Fliese könnte an dieser Stelle während des Gebrauchs reißen, daher ist es ratsam, die Fliese zu entfernen und eine dickere Schicht Kleber aufzutragen, bevor Sie die Fliese erneut verlegen.

Es kommt häufig vor, dass mit der Fugenbreite gespielt werden muss. Dadurch sind die Fugen an manchen Stellen unterschiedlich breit und genau das macht den Charme unseres handgefertigten Produkts aus. Gerade diese kleinen Größenunterschiede verleihen dem Boden viel mehr Charakter und ein wunderbar authentisches Aussehen.

**WICHTIG:** Erst nach dem Verfugen kommt der Boden richtig zur Geltung und Farbnuancen und die Authentizität werden viel besser sichtbar. Ländlicher Charme vom Feinsten und ein einzigartiger Boden, der sich sehen lassen kann!

**HINWEIS:** Die Verarbeitungsempfehlungen von RAW Stones sind nur ein Leitfaden für die korrekte Anwendung unserer Produkte. Reklamationen, die nach der Verarbeitung eines RAW Stones Bodens durch Dritte auftreten, werden von RAW Stones nicht anerkannt.